

機械式駐車場の所有者・管理者・操作されるみなさまへ

機械式駐車装置を安全にご利用いただくために

冬季の降雪、積雪、凍結時に 必ず守っていただきたいこと


昨今の異常気象傾向の中、都市部に大雪が降ると交通機関の遅れや運休、交通事故が多く発生するようになります。降雪、積雪、凍結の影響を受けやすいので、駐車装置が正常に作動するかどうか十分な確認が必要です。降雪、積雪、凍結時に必ず守っていただきたいことをご案内いたします。

- ・降雪、積雪、凍結時は、機械式駐車装置の運転操作をしないでください。入庫車両の落下や駐車装置の破損などの重大事故が発生する恐れがあります。
- ・運転再開時に装置が正しく作動しなかった場合は、直ちに緊急停止ボタン（非常停止ボタン）を押して保守点検事業者へ連絡してください。

なお、降雪、積雪、凍結の影響により保守点検事業者への連絡が取り難くなることや、交通渋滞などで保守員の到着に時間を要する場合がありますのでご理解ください。

降雪、積雪、凍結による影響を受けやすい箇所など

- ① パレット及び入庫車両
- ② 横行レール
- ③ 光電センサーやリミットスイッチ等の各種センサー
- ④ パレット受け（落下防止）装置
- ⑤ ゲート等の出入口扉
- ⑥ 昇降ガイド、ローラ、チェーン、ワイヤロープ、スプロケット、シーブ及びその周辺



注意事項

- ①降雪、積雪、凍結が予想され、入庫車両をご使用される場合は、事前に出庫しておいてください。
- ②駐車装置内は、足もとがより滑りやすくなります。
- ③雪はピット内に落とさないでください。
- ④管理者の指示に従ってください。
- ⑤このほか、駐車装置の取扱説明書に記載の注意事項を守って安全にご使用ください。



公益社団法人 立体駐車場工業会

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目9番9号SHビル6階
TEL (03) 5542-0733 FAX (03) 5542-0735
ホームページ <http://www.ritchu.or.jp>
E-mail ritchu@ritchu.or.jp